

# BODET Scorepad



## Benutzerhandbuch - Training



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

BODET SA  
BP30001  
49340 TREMONTINES | Frankreich  
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 98  
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Réf.: 607969 A  
08/17

Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

# 1. Training

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

**TRAINING 20x1 min (Pausenzeit: 20 Sekunden)**



**TRAINING 5x3 min (Pausenzeit: 30 Sekunden)**



**TRAINING 10x2 min (Pausenzeit: 30 Sekunden)**



Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden.  
Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus TRAINING 20x1 min :



Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- ① die Dauer Spielabschnitts verändert werden.
- ② countdown der Sequenzzeit (auf die  -Taste drücken, um zu starten).
- ③ countdown der Pausenzeit (die Sequenzzeit beenden = die Pausenzeit beginnen, indem Sie auf die  -Taste drücken).
- ④ es ist möglich, das Ende jeder Sequenzzeit oder Pausenzeit durch einen Signalton anzugeben.
- ⑤ automatik-Modus: Wenn dieser aktiviert ist (gelbe Taste), folgt auf jede Pausenzeit automatisch eine Sequenzzeit.
- ⑥ eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vornehmen (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- ⑦ die Durchlaufnachricht anzeigen.
- ⑧ zur nächsten Sequenz übergehen.
- ⑨ eine neue Sitzung beginnen (zurück zum oben genannten Schritt 2).

## > EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

**Hinweis:** Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  Erweiterte Einstellungen.

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	Einstellungen	Standardwerte	Beschreibung	Einstellungen Standardmodus
<b>Sitzung</b>				
	Anzahl sequenz	20	1 bis 50 sequenz in 1er-Schritten	✓
	Dauer der Sequenz	1:00	1 bis 99 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Sequenzmodus	UP	UP : zählen Down : countdown	-
	Feine Hornsequenz	1s	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 5 Sekunden in 1er-Schritten	-
<b>Pausenzeit</b>				
	Pausenzeit	0:20	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 99 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Hupe ende	EIN	Aktivierung oder Deaktivierung über den Vereins-Code EIN: aktivierung An jedem Ende sequenz oder pausenzeit AUS: keine hupe	✓
<b>Sonstiges</b>				
	Piepton Tastendruck	EIN	Aktivierung oder Deaktivierung über den Vereins-Code EIN: piepton bei jedem Tastendruck AUS: keine piepton Tastendruck	-
	Anzeigezzeit	3s	Einstellung der Dauer der Anzeigezzeit von 1 bis 99 Sekunden in 1er-Schritten	-
<b>HDMI</b>				
	Wallpaper	EIN	Aktivierung oder Deaktivierung über den Vereins-Code	-
<b>Schaltflächen - Funktionen</b>				
	Alpha-Nachricht		Aktivierung oder Deaktivierung über den Vereins-Code	-
	Nächster Abschnitt		Aktivierung oder Deaktivierung über den Vereins-Code	-