

BODET Scorepad



Benutzerhandbuch- Korfbal



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Frankreich
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 98
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Réf.: 608277 A

Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

1. Korfbal

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

KORFBAL National (Periodennummer: 2 - Zeit Periode: 30:00 - 1/10 Sekunde: OFF) 

KORFBAL 1 (Periodennummer: 2 - Zeit Periode: 30:00 - 1/10 Sekunde: OFF)

KORFBAL 2 (Periodennummer: 2 - Zeit Periode: 20:00 - 1/10 Sekunde: OFF)

Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden.

Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus KORFBAL NATIONAL:



Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1 die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden. Aktivierung der Hupe am Ende jedes Spielabschnitts sowie Rücksetzung der Uhr möglich.
- 2 die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.
- 3 der Mannschaftsname geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  Mannschaftskonfig drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):



- ④ eine Auszeit aktiviert werden. Zum Start des Countdowns auf die Schaltfläche **START**  drücken. Zum Hinzufügen oder Löschen einer Auszeit auf **Korrektur**  drücken.
- ⑤ eine punkt im Score der Mannschaft ändern.
- ⑥ ein Tor hinzugefügt werden.
- ⑦ eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- ⑧ die Durchlaufnachricht angezeigt werden.
- ⑨ gehe zur Nächster Abschnitt.
- ⑩ ein neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

> EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

Note : Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  Erweiterte Einstellungen.

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	erweiterte	Standardwerte	Beschreibung	erweiterte Vor dem Spiel
Vor dem Spiel				
	Hupe vor dem Spiel	3m 1:30 AUS	Aktivierung der Funktion Hupe N°1 vor Ende über die EIN/AUS-Taste 0 bis 5 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung der Funktion Hupe N°2 vor Ende über die EIN/AUS-Taste 0 bis 5 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung der Hupe Spielende über die EIN/AUS-Taste	✓
	Zeit vor dem Spiel	30:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 180 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Spiel				
	Periodennummer	2	1 bis 9 period in 1er-Schritten	✓
	Zeit Periode	30:00	0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Hupe ende Periode	5 Sek.	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 5 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Verlängerung				
	Anzahl Verlängerungen	9	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 20 Perioden in 1er-Schritten	✓
	Verlängerungszeit	5:00	0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Pausenzeit	1:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Pausenzeit				
	Hupe Pausenzeit	AUS AUS	Aktivierung der Hupe vor dem Spiel Pausenzeit 0 bis 5 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung Hupe Spielende Pausenzeit	✓
	Horn Zwischenzeit-Periode	AUS AUS	Aktivierung der Hupe vor Ende du Countdown 0 bis 30 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung Hupe Spielende Pausenzeit	
	Halbzeitdauer	10:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Zeit vor Verlängerung	3:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 10 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Besitzzeit				
	Besitzzeit	25 Sek.	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 90 Sekunden in 1er-Schritten	
	Hupe	3 Sek.	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1,2 oder 3 Sekunden	
	Zeitmessung autom. Stop	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	
	1/10 Sekunde	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	
Punkte und fouls				
	Punkte pro Spieler	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
	Rote / gelbe / Karte	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓

Auszeit				
	60 Sek.		Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 6 Auszeitindikatoren Auszeit	
Auszeitindikatoren	Nb:1		0 oder 1 minuten	✓
	Halbzeit		1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Reset Auszeit pro Periode, Halbzeit oder Deaktivierung der Funktion reset	
		15 Sek.	Aktivierung der Funktion Hupe vor Ende über die EIN/AUS-Taste 1 bis 20 Sekunden in 1er-Schritten	
Auszeit Hupe		AUS	Aktivierung der Funktion Hupe Spielende über die EIN/AUS-Taste	✓
		AUS	Aktivierung der Funktion Hupe Start über die EIN/AUS-Taste	
Sonstiges				
Beibehaltung Ergebnis	20 Sek.		Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 90 Sekunden in 1er-Schritten	
HDMI				
Anzeige HDMI	...		HDMI Bildschirmauswahl	
Sponsoring logo	AUS		Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Bildschirmhintergrund	EIN		Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Logo Mannschaften	...		Wahl der Wallpaper HDMI	
Schaltflächen - Funktionen				
Alpha-Nachrich	EIN		Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Nächster Abschnitt	EIN		Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓