

# BODET SCOREPAD



## Benutzerhandbuch - Basketball 3x3



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)


**BODET Time & Sport**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | Frankreich  
Tel: +33 (0)2 41 71 72 33



Réf.: 608297 B

*Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.*


# 1. Basketball 3x3

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

**BASKET 3x3 National** 


**BASKET 3x3 1**

Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.



3) Bildschirm im Spielmodus BASKET 3x3 National :



Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1 die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden. Aktivierung der Hupe am Ende jedes Spielabschnitts sowie Rücksetzung der Uhr möglich.
- 2 die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.
- 3 der Mannschaftsname geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  **Mannschaftskonfig** drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):



- 4 eine Auszeit aktiviert werden. Zum Start des Countdowns auf die Schaltfläche **START**  drücken. Zum Hinzufügen oder Löschen einer Auszeit auf **Korrektur**  drücken.
- 5 ein Foul hinzufügen/löschen.
- 6 einen Punkt hinzufügen/löschen.
- 7 1 oder 2 Punkte hinzufügen.
- 8 eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- 9 die Durchlaufnachricht angezeigt werden.
- 10 die Name der Veranstaltung eingeben.
- 11 ein neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

## > EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

**Note** : Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  **Einstellungen**.

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Basket 3x3	BASKET 3x3 1	BASKET 3x3 National
<b>Spiel</b>		
Zeit Periode	10:00	10:00
Periode Modus	DOWN	DOWN
Hupe ende Periode	5s	5s
<b>Besitz</b>		
Besitzzeit	12s	12s
Hupe	2s	2s
Zeitmessung autom. Stop	OFF	OFF
Anzeige Bedienpult	ON	ON
<b>PUNKTE UND FOULS</b>		
Max. Punkte	21	21
Bonus 1	7	7
Bonus 2	10	10
<b>AUSZEIT</b>		
<b>Auszeitindikatoren</b>		
Anzahl Auszeitindikatoren	1	1
Auszeitdauer	30s	30s
<b>Auszeit Hupe</b>		
Hupe vor Ende AZ	OFF	OFF
Hupe Ende AZ	OFF	OFF
Hupe Start	OFF	OFF
<b>Sonstiges</b>		
Piepton Tasten	ON	ON
<b>HDMI</b>		
HDMI Anzeige	...	...
Partner Logo	...	...
Bildschirmhintergrund	...	...
Teamlogo	ON	ON

Erläuterung der Parameter:

Basket 3x3	Kommentare
<b>Spiel</b>	
Zeit Periode	Auswahl der Dauer jeder Spielperiode.
Periode Modus	Auswahl des Aufwärts- oder Abwärtszählmodus für die Periode.
Hupe ende Periode	Auswahl der Hupdauer, wenn die Spielperiode vorbei ist
<b>Besitz</b>	

Besitzzeit	Auswahl der Dauer der Ballbesitzzeiten
Hupe	Auswahl der Hupdauer
Zeitmessung autom. Stop	Aktivierung der Funktion mit ON/OFF-Taste
Anzeige Bedienpult	Aktivierung der Funktion mit ON/OFF-Taste
<b>PUNKTE UND FOULS</b>	
Max. Punkte	Auswahl der maximalen Anzahl von Punkten pro Spiel
Bonus 1	Bonuszuweisung
Bonus 2	Bonuszuweisung
<b>AUSZEIT</b>	
<b>Auszeitindikatoren</b>	
Anzahl Auszeitindikatoren	Auswahl der Anzahl von Auszeitindikatoren
Auszeitdauer	Auswahl der Dauer jeder Auszeit
<b>Auszeit Hupe</b>	
Hupe vor Ende AZ	Auswahl der Hupdauer am Ende jeder Auszeit.
Hupe Ende AZ	Aktivierung der Funktion mit ON/OFF-Taste
Hupe Start	Aktivierung der Funktion mit ON/OFF-Taste
<b>Sonstiges</b>	
Piepton Tasten	Aktivierung der Funktion mit ON/OFF-Taste
<b>HDMI</b>	
HDMI Anzeige	Auswahl des HDMI-Anzeigetyps: einfach oder vollständig.
Partner Logo	Wahlweise Anzeige von Sponsorenlogos am unteren Rand des HDMI-Bildschirms
Bildschirmhintergrund	Auswahl des HDMI-Hintergrundbilds
Teamlogo	Aktivierung der Funktion mit ON/OFF-Taste