

BODET Scorepad



Manual de utilización - Badminton



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | Francia
Tel: +33 (0)2 41 71 72 98
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



100% papier recyclé



Réf.: 607960 A

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Badminton

- 1) En la pantalla inicial seleccione



- 2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

- BADMINTON 1 sets de 21
- BADMINTON 2 sets de 15
- BADMINTON 3 sets de 11

Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

- 3) Pantalla en modo partido 3 sets de 11 :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- ① asignar el servicio a un jugador.
- ② modificar el nombre del jugador. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, Config. equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



- ③ visualizar los sets. Pulsando una vez pueden corregirse los resultados de los sets o eliminar el último set.
- ④ corregir los puntos del set en curso.
- ⑤ modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- ⑥ iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse ⚡ para cambiar un parámetro.

Nota: Puede accederse a todos los parámetros desde el menú ⚡ Configuración avanzada.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse (P.ej.: 3 sets de 11 puntos) :

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción	Parámetros estándar
Partido				
	Individual/Dobles	Individual	Individual o Dobles	✓
	Número de sets anados	3	de 1 a 3 sets	✓
	Nº de juegos (por set)	11	de 1 a 11 juegos	✓
	Puntos de diferencia	2	-	✓
	Marca Continua	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
Pantallas				
	Tiempo descanso set	60s 11 puntos	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 60 puntos en secuencias de 1 de 0 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
	Duración partido/set	ON	Display de la duración del partido para cada set Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Pausa set	120s	-	-
Varios				
	Mantener resultado	1s	de 1 a 99 segundos en secuencias de 1	✓
HDMI				
	Logotipo socios	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Fondos de pantalla	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
Teclas - Funciones				
	Partido/set ganado	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Categoría	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-