

BODET Scorepad



Manual de utilización - Taekwondo



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | France
Tél: +33 (0)2 41 71 72 99
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



1. Taekwondo

- 1) En la pantalla inicial seleccione



- 2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

- TAEKWONDO National** (Round duration: 2:00 Round number: 3 Tatami Ton: 1)
- TAEKWONDO Youngs 1** (Round duration: 0:30 Round number: 3 Tatami Ton: 1)
- TAEKWONDO Youngs 2** (Round duration: 1:00 Round number: 3 Tatami Ton: 1)
- TAEKWONDO Youngs 3** (Round duration: 1:30 Round number: 3 Tatami Ton: 1)
- TAEKWONDO Womens** (Round duration: 2:00 Round number: 2 Tatami Ton: 1)

Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club.

El código de acceso club es “1234”. Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú “acceso club”.

- 3) Screen in TAEKWONDO National :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- ① modificar la duración de cada periodo.
- ② modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- ③ cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, **equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



- ④ añadir un tiempo muerto.
- ⑤ añadir o quitar un punto a un combatiente.
- ⑥ añadir un punto a un combatiente.
- ⑦ añadir dos puntos a un combatiente.
- ⑧ añadir tres puntos a un combatiente.
- ⑨ añadir o quitar un kyong-go.
- ⑩ añadir o quitar un gam-jeam.
- ⑪ arrancar el descuento de 10 segundos antes de declarar KO.
- ⑫ modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- ⑬ lanzar un mensaje sobre el medio de visualización.
- ⑭ selección del combatiente que ganó la pelea.
- ⑮ ingrese manualmente el nombre y la categoría del torneo.
- ⑯ pasar al la ronda siguiente.
- ⑰ inversión de la visualización Hong - Chong.
- ⑱ iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

2. Configurar un parámetro

1) Pulse  **parámetros** para cambiar un parámetro.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción
Fight			
	Round number	3	de 1 a 9 round en secuencias de 1
	Round duration	2:00	de 0 a 9 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1
	Round mode	DOWN	Cuenta ascendente (UP) o cuenta descendente (Down) Puede modificarse con el código de acceso club
	End round horn	3s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1
	Sonido Tatami	1	de 1 a 12 sound en secuencias de 1 con el botón prueba
Prórroga			
	Kumane	ON	ON/OFF
	Tiempo prórroga	2:00	de 1 a 99 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Modo prolongación	UP	Cuenta ascendente (UP) o cuenta descendente (Down) Puede modificarse con el código de acceso club
Puntos y penalizaciones			
	Kyong-Go	kyong-go	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 penalizaciones en secuencias de 1
	Gam-Jeom	gam-jeo...	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 penalizaciones en secuencias de 1
	Penalty reset	ON	ON/OFF.
	Diferencia punto juego	12	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 20 puntos en secuencias de 1
Tiempo muerto			
	Bocina TM	3s OFF OFF	Duración de la bocina para indicar un tiempo muerto Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 20 segundos en secuencias de 1 Puede activarse una bocina para indicar el final del tiempo muerto
	Duración TM	1:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 1 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	KO Duración	10s	de 1 a 30 segundos en secuencias de 1
	KO horn	ON	ON/OFF
Various			
	Mantener resultado	3s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 segundos en secuencias de 1
HDMI			
	Visualizacion HDMI	...	Selección de la visualización HDMI
	Logo patrocinador	OFF	Puede seleccionarse la visualización de los logos de los patrocinadores
	Fondos de pantalla	...	Puede seleccionarse un color o una imagen de fondo de pantalla por defecto para la visualización del fondo de pantalla HDMI
	Logo teams	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF